

FirstBIKE

LAUFRAD MONTAGEANLEITUNGEN



INTRODUCTION

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein FirstBIKE-Laufrad entschieden haben. "Das sicherste Laufrad auf der Straße!"

Bei richtiger Montage und Wartung ermöglicht FirstBIKE Ihrem Kind, sein Gleichgewicht sicher zu entwickeln und gleichzeitig Selbstvertrauen aufzubauen, Sport und Outdoor zu schätzen und den "ersten Sinn" für Spaß und Abenteuer zu gewinnen!


Anweisungen zur visuellen Montage finden Sie im Video "**So montieren Sie FirstBIKE**" im Abschnitt **SUPPORT** der Website FirstBIKE.com unter: www.firstbike.com/support.



FIRSTBIKE MONTAGEANLEITUNGEN INHALT

(IN 2 PAKETEN ENTHALTEN):


FÜR FirstBIKE „BASIC“, „STREET UND CROSS“ MODELLE



Teil	Menge	Beschreibung
A	1 Stück	Lenkerachse
B	1 Stück	Schmiermittel für Lenkerachse
C	1 Stück	Kunststoffabdeckung für Lenker
D	1 Stück	Radschraube (vorne) M 8 X 120mm
E	1 Stück	Selbstsichernde Mutter M 8
F	1 Stück	Sechskantschlüssel 6mm (für den Radbolzen)
G	2 Stück	Klebstoff (reflektierende) Aufkleber

MONTAGEANLEITUNG

FIRSTBIKE „BASIC“, „STREET UND CROSS“ MODELLE



1. Öffnen Sie das Paket 1, das die Lenkerachse (Teil A), das Schmiermittel (Teil B) und die Kunststoffabdeckung (Teil C) enthält.



2. Öffnen Sie das Schmiermittel (Teil B) und schmieren Sie die Lenkerachse (Teil A) und die Kontaktflächen der Vorderradgabel und des Rahmens mit 2-3 Tropfen für jede Oberfläche.



3. Halten Sie die Vorderradgabel und den Rahmen an der Rinne zusammen und setzen Sie die Lenkerachse (Teil A) mit der Gewindegabe oben in die Rinne ein. Um sicherzustellen, dass die Lenkerachse (Teil A) vollständig eingeführt ist, kann die Radschraube (Teil D) oben auf der Lenkerachse (Teil A) platziert und vorsichtig mit einem Gummihammer eingeklopft werden, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.



4. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung (Teil C) in die Nut oberhalb der eingesteckten Lenkerachse (Teil A), um das Loch zu schließen. Um sicherzustellen, dass die Kunststoffabdeckung (Teil C) vollständig eingeführt ist, können Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einem Gummihammer beklopfen, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

5. Um das Vorderrad einzubauen, drehen Sie das FirstBIKE so um, dass es auf dem Sitz und dem Lenker aufliegt.




6. Richten Sie den Vorderreifen zwischen der Vorderradgabel aus, wobei darauf zu achten ist, dass die Drehrichtung des Reifens mit dem Hinterreifen und dem Richtungspfeil auf dem Reifen übereinstimmt. Der empfohlene Reifendruck für die Modelle FirstBIKE "STREET" und "CROSS" ist **2,5 bar** (36,25 PSI). NICHT ÜBERFÜLLEN!



7. Setzen Sie die selbstsichernde Mutter (Teil E) in das sechseckige Loch auf der linken Seite der Gabel ein und setzen und ziehen Sie die Radschraube (Teil D) von der rechten Seite mit dem Sechskantschlüssel (Teil F) fest.



8. Bei FirstBIKE-Modellen mit Bremsen kann der Abstand zwischen Lenker und Bremshebel durch Anziehen oder Lösen der Bremshebelschraube eingestellt werden.



Falls erforderlich, stellen Sie die Spannung des Bremsseils mit der Einstellschraube am Ende des Bremsseils am Hinterrad ein, um sicherzustellen, dass die Bremse nicht reibt oder einrastet, wenn die Bremse nicht betätigt wird.





9. Klebeetiketten (Teil G) entsprechend den mitgelieferten Aufkleberstellungsfotos anbringen. Beachten Sie, dass der Klebeaufkleber für den Lenker über die Kunststoffabdeckung (Teil C) gelegt werden sollte.



10. Wenn Sie den optionalen "LowKit" Sitzhöhenreduzierungssatz für FirstBIKE erworben haben, beachten Sie bitte die Montageanleitung, die dem "LowKit" beiliegt, um ihn richtig zu installieren.




NOTE:

Bitte fühlen Sie die Reifen nach dem empfohlenen auf der Radfelge angegeben Reifendruck. NICHT ÜBERFÜLLEN!

FIRSTBIKE MONTAGEANLEITUNGEN INHALT


FÜR FirstBIKE "LIMITED EDITION"
UND "RACING" MODELLE



Teil	Menge	Beschreibung
A	1 Stück	Lenkerachse
B	1 Stück	Schmiermittel für Lenkerachse
C	1 Stück	Aluminiumabdeckung für Lenker
D	1 Stück	Schraube für Aluminiumabdeckung
E	1 Stück	Radschraube (vorne) M 8 X 120mm
F	1 Stück	Selbstsichernde Mutter M 8
G	1 Stück	Sechskantschlüssel 6mm (für den Radbolzen)
H	2 Stück	Klebstoff (reflektierende) Aufkleber

MONTAGEANLEITUNG

FirstBIKE "LIMITED EDITION" AND "RACING" MODELS



1. Öffnen Sie das Paket 1, das die Lenkerachse (Teil A), das Schmiermittel (Teil B) und die Aluminiumabdeckung (Teil C) und die Schraube für Aluminiumabdeckung (Teil D) enthält.



2. Öffnen Sie das Schmiermittel (Teil B) und schmieren Sie die Lenkerachse (Teil A) und die Kontaktflächen der Vordergabel und des Rahmens mit 2-3 Tropfen für jede Oberfläche.



3. Halten Sie die Vorderradgabel und den Rahmen an der Rinne zusammen und setzen Sie die Lenkerachse (Teil A) mit der Gewindeseite oben in die Rinne ein. Um sicherzustellen, dass die Lenkerachse (Teil A) vollständig eingeführt ist, kann die Radschraube (Teil E) oben auf der Lenkerachse (Teil A) platziert und vorsichtig mit einem Gummihammer eingeklopft werden, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.



4. Setzen Sie die Aluminiumabdeckung (Teil C) in die Nut oberhalb der eingesteckten Lenkerachse (Teil A) mit der Schraube für Aluminiumabdeckung (Teil D) um das Loch zu schließen. Um sicherzustellen, dass die Kunststoffabdeckung (Teil C) vollständig eingeführt ist, können Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einem Gummihammer beklopfen, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

5. Um das Vorderrad einzubauen, drehen Sie das FirstBIKE so um, dass es auf dem Sitz und dem Lenker aufliegt.



6. Richten Sie den Vorderreifen zwischen der Vorderradgabel aus, wobei darauf zu achten ist, dass die Drehrichtung des Reifens mit dem Hinterreifen und dem Richtungspfeil auf dem Reifen übereinstimmt. Der empfohlene/ maximale Reifendruck ist **2,5 bar** (36,25 PSI). **NICHT ÜBERFÜLLEN!**



7. Setzen Sie die selbstsichernde Mutter (Teil F) in das sechseckige Loch auf der linken Seite der Gabel ein und setzen und ziehen Sie die Radschraube (Teil E) von der rechten Seite mit dem Sechskantschlüssel (Teil G) fest.



8. Bei FirstBIKE-Modellen mit Bremsen kann der Abstand zwischen Lenker und Bremshebel durch Anziehen oder Lösen der Bremshebelschraube eingestellt werden.



Falls erforderlich, stellen Sie die Spannung des Bremsseils mit der Einstellschraube am Ende des Bremsseils am Hinterrad ein, um sicherzustellen, dass die Bremse nicht reibt oder einrastet, wenn die Bremse nicht betätigt wird.



9. Klebeetiketten (Teil H) entsprechend den mitgelieferten Aufkleberstellungsfotos anbringen.



10. Wenn Sie den optionalen "LowKit" Sitzhöhenreduzierungssatz für FirstBIKE erworben haben, beachten Sie bitte die Montageanleitung, die dem "LowKit" beiliegt, um ihn richtig zu installieren.



NOTE:

Bitte fühlen Sie die Reifen nach dem empfohlenen auf der Radfelge angegebenen Reifendruck. NICHT ÜBERFÜLLEN!



SICHERHEITSWARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!



IHR KIND SOLLTE IMMER:

**EINEN HELM, EINE SICHERHEITSWESTE UND GEEIGNETE SCHUHE
DIE GANZE ZEIT WÄHREND FirstBIKE-FAHREN TRAGEN**

**FirstBIKE NUR UNTER AUFSICHT DES ERWACHSENEN FAHREN
FirstBIKE IN EINER SICHEREN UMGEBUNG, FREI VON VERKEHR
UND GEFÄHRLICHEM GELÄNDE FAHREN**

Die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise müssen bei der Verwendung von FirstBIKE beachtet und befolgt werden.

Bitte lesen Sie es gründlich durch, bevor Sie FirstBIKE verwenden:

FirstBIKE entspricht den strengsten Spielzeugtestnormen der EU und den USA, da nur ein minimales Risiko für den korrekten Gebrauch dieses Spielzeugs besteht.

Bevor ein Kind FirstBIKE benutzt, vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrrad in voll funktionstüchtigem Fahrzustand ist und keine Teile beschädigt sind. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern und vergewissern Sie sich, dass die Reifen korrekt aufgepumpt sind. Die Ventilkappen an den Rädern müssen mit

einem geeigneten Werkzeug fest angezogen werden. Wenn kleine Teile vom Fahrrad gelöst werden können, besteht die Gefahr, dass abgeschraubte Teile von Kleinkindern verschluckt werden.

Wird ein Defekt festgestellt, darf das Fahrrad erst gefahren werden, nachdem der Defekt ordnungsgemäß behoben wurde. Wenden Sie sich bei Defekten oder Schäden sofort an Ihren örtlichen Händler.

Das Produkt darf nur von einem Kind gleichzeitig benutzt werden. Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 35 kg. Das Kind darf FirstBIKE niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen / fahren.

Das FirstBIKE-Laufrad ist für Kinder von 22 Monaten bis 5 Jahren geeignet (Hinweis: das optionale „LowKit“ – Sitzhöhenreduzierung ist für Kinder von 22 bis 30 Monaten erforderlich). Die Höhe des Sitzes ist leicht und ohne Werkzeug auf die Größe des kleinen Fahrers einstellbar. Die Einstellung der Sitzhöhe ist wie folgt:

Ohne „LowKit“ Sitzhöhenreduzierung: 34,5 cm bis 44,5 cm

Mit „LowKit“ Sitzhöhenreduzierung: 30,5 cm bis 40,5 cm

Nach jeder Sitzhöhenverstellung muss der zur Befestigung der Sattelstütze verwendete „Schwarzstern“ – Knopf fest angezogen werden, damit die Sattelstütze im Gebrauch nicht verrutschen kann. Verwenden Sie bei Bedarf beide Hände. Die Sitzhöhe muss immer genau auf die Größe des Fahrers abgestimmt sein: Wenn das Kind sitzt, müssen beide Füße mit leicht gebeugten Knien flach auf dem Boden stehen.

FirstBIKE ist mit „Sicherheits-Lenkergriffe“ ausgestattet, die verhindern, dass der Lenker eine volle Umdrehung macht. Dieses Sicherheitsmerkmal verringert die Möglichkeit des Fallens, kann es jedoch nicht vollständig verhindern. Es ist jedoch zu beachten, dass das Temperament und der Bewegungsdrang von Kindern unvorhergesehene Situationen und Fahrverhalten verursachen können, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Da der FirstBIKE-Rahmen aus leichtem Polyamid mit 30% Glasfaserglas besteht, ist das Fahrrad sehr leicht. Ohne die Bremse wiegt es nur 3,5 kg und mit der Bremse nur 3,9 kg.

Das Kind muss seine Geschwindigkeit jederzeit kontrollieren können. Um Unfälle zu vermeiden,

üben Sie das Bremsen mit den Füßen und bringen Sie dem Kind bei, wie es mit dem Fahrrad sicher umgehen kann. Bei FirstBIKE-Modellen mit Hinterradbremseanlage ist es sehr wichtig, mit dem Kind bremsen trainieren.

Für FirstBIKE-Modelle mit Bremsen ist das integrierte, handgeführte Hecktrommelbremse „SafetyStop“ für den Einsatz bei ca. 2 1/2 Jahren geeignet. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind, abhängig von seinem Entwicklungsstadium, die Bremse bis ca. 2 1/2 Jahre nicht effektiv und bewusst betätigen kann. Es ist notwendig, die Verwendung der Bremse in jeder gegebenen gefährlichen Situation zu beherrschen, damit die Bremse wirksam wird.

Ein Erwachsener sollte dem Kind beibringen, wie man die Bremse benutzt, und seinen Fortschritt überwachen, bis das Kind die geeigneten Bremsfähigkeiten erlangt hat. Unterschiedliche Flächen und Traktion sowie wechselnde Gefahrensituationen erfordern die kontrollierte Bremswirkung. Das frühe Beherrschen von Bremstechniken wird ein großer Vorteil sein, wenn man zu einem Pedalzyklus fortschreitet. Die Bremse sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden (siehe Montageanleitung Schritt 8). Kein Öl auf das Bremsseil geben, da es ein Teflongehäuse hat.

Das Fahren mit FirstBIKE in der Nähe von Straßen und anderen gefährlichen Bereichen (z. B. Schwimmbecken oder offenes Wasser, Bereiche mit Treppen usw.) muss vermieden werden! FirstBIKE darf nicht in steilem Gelände oder Gefällen gefahren werden. Fahren Sie nur bei ausreichend Tageslicht unter der Aufsicht von mindestens einem Erwachsenen.

Während der Fahrt muss das Kind immer einen Schutzhelm, eine Sicherheitsweste und geeignetes Schuhwerk tragen.

INSTANDHALTUNG

Obwohl FirstBIKE unter normalen Umständen nicht viel Wartung erfordert, ist es wichtig, alle Teile regelmäßig zu überprüfen. Nach längerem Gebrauch im Freien sollte besonders auf die Reinigung der folgenden Teile geachtet werden:

Kontaktbereich zwischen Rahmen und Sattelstütze
Kontaktbereich zwischen Rahmen und Vorderradgabel

FirstBIKE kann mit einem gewöhnlichen wasserlöslichen Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.

Der Reifendruck muss ebenfalls regelmäßig überprüft werden. Siehe Reifen für maximalen Reifenfülldruck.

Der empfohlene/maximale Reifendruck ist 2,5 bar (36,25 PSI). NICHT ÜBERFÜLLEN!

FRAGEN?

FirstBIKE hat eine lebenslange Garantie auf Rahmen und Gabel und eine 5-jährige Garantie auf alle anderen Teile.

REGISTRIEREN SIE FÜR DIE GARANTIE HIER:

[HTTP://WWW.FIRSTBIKE.COM/SUPPORT/](http://www.firstbike.com/support/)

Wenn Sie Fragen zur richtigen Montage von FirstBIKE-Fahrrädern oder zum FirstBIKE "LowKick"-Sitzhöhenreduzierung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder senden Sie uns eine E-Mail an info@firstbike.de.

Unser internationaler Distributoren finden Sie im Internet: **www.firstbike.com**

BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF FirstBIKE LAUFRAD

Was deckt es ab?

Der Rahmen und die Gabel des FirstBIKE sind durch eine "lebenslange" beschränkte Garantie für die Dauer von neunundneunzig (99) Jahren abgedeckt. Andere Teile als der Rahmen und die Gabel (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bremsstäbchen, Griffe, Sitze usw.) unterliegen einer beschränkten 5-Jahres-Garantie.

Was ist NICHT abgedeckt?

Diese beschränkte Garantie deckt KEINE Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, normaler Abnutzung oder Beschädigung oder Schäden, die durch Verwendung verursacht werden, die nicht mit den Montage- und Gebrauchsanweisungen oder allgemein anerkannten sicheren Fahrpraktiken übereinstimmen. Diese Garantie deckt keine FirstBIKEs ab, die von nicht autorisierten Personen oder Händlern modifiziert oder repariert wurden. Diese Garantie gilt nicht für Teile, die beim Versand oder Transport beschädigt wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Folgeschäden oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung des Produkts oder aus einer Garantieverletzung resultieren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des FirstBIKE. FirstBIKE kann eine Dokumentation (Quittung oder Kaufnachweis) verlangen, um den Käufer zu bestätigen, bevor Reparaturen oder ein Austausch im Rahmen dieser Garantie autorisiert werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar und Sie müssen Ihren erworbenen FirstBIKE auf der FirstBIKE-Support-Seite registrieren, die sich hier befindet: <http://www.firstbike.com/support/>

Wie lange ist die Abdeckung?

Der Rahmen und die Gabel des FirstBIKE sind durch diese beschränkte Garantie für einen "lebenslangen" Zeitraum von neunundneunzig (99) Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs abgedeckt. Alle anderen Teile unterliegen dieser eingeschränkten Garantie für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Was wird FirstBIKE tun?

FirstBIKE repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen und nach eigener Meinung und kostenlos für den ursprünglichen Käufer alle Teile, die von dieser Garantie abgedeckt sind. Für den Rahmen und die Gabel repariert oder ersetzt FirstBIKE defekte Teile und übernimmt die Arbeit für einen solchen Austausch oder eine Reparatur. Alle anderen im Rahmen dieser Garantie ersetzten Teile werden an den Verbraucher geliefert, der für die Installation verantwortlich ist.

Wie erhalte ich Service?

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie einen Garantieanspruch geltend machen müssen, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Informationen, um eine Rücksendegenehmigung zu erhalten. Bitte halten Sie Ihre Quittung oder Ihren Kaufbeleg und das FirstBIKE selbst griffbereit, wenn Sie anrufen. FirstBIKE erteilt Ihnen dann eine Rücksendegenehmigung mit konkreten Anweisungen zur Abwicklung eines Garantieanspruchs.

Wie gilt das staatliche Recht?

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren. In einigen Staaten sind bestimmte Ausschlüsse nicht zulässig. Wenden Sie sich daher an Ihren Generalstaatsanwalt oder an Ihren lokalen Rechtsberater oder an Ihren lokalen Händler, um sich Ihrer Rechte sicher zu sein.

BITTE BEACHTEN SIE DIESES GARANTIEPAPIER UND DEN URSPRÜNGLICHEN VERKAUFAUFTRAG FÜR EINFACHE ZUKUNFT REFERENZ UND DOKUMENTATION.

KUNDENSERVICE:

Bitten kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort oder
info@firstbike.de.

Unsere internationalen Distributoren finden Sie unter
www.firstbike.com



FirstBIKE

FirstBIKE Worldwide B.V. | Dokweg 27/B, IJmuiden | Postbus 391 | 1970 AJ IJmuiden | The Netherlands
www.firstbike.com | info@firstbike.com