

NEJJEDNODUŠŠÍ, NEJBEZPEČNĚJŠÍ A NEJZÁBAVNĚJŠÍ ZIMNÍ SPORT!



1

Posadíte se, uchopíte „knipl“, natáhněte nohy a jede se! „Kapota“ podpírá natažené nohy jezdce.



2

Brzdíte jednoduše nohama. Chcete-li zastavit, přitáhněte „knipl“, zakloňte se a zadní část bobů zabořte do sněhu.



3

Díky nízko položenému těžišti a profilované skluznici se na bobech ZIPFY carvuje pouhým náklonem do zatáčky, přičemž se druhou rukou přidržujete „kniplu“.

4

Boby Zipfy jsou velmi pevné a lehké. Nahoru na kopec je vytáhnete na popruhu nebo si je jednoduše přehodíte přes rameno.

5

Boby Zipfy CLASSIC pro děti od 6 do 106 let mají nosnost až 113 kg!

